


FERRARI®

Manual de instruções original
Serra Tico-Tico de Bancada Ferrari STTB-16A 127V/220V




Leia e respeite as instruções de serviço e de segurança antes de colocar o aparelho em funcionamento.


1








2



3





Ex.: Fenda a: para cortes longitudinais à barra.

Atenção! Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Portanto, leia atentamente este manual de instruções. Guarde-o num local seguro, para que possa consultar a qualquer momento. Caso ceda o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

1. Instruções de segurança

As instruções de segurança correspondentes encontram-se na brochura fornecida!

2. Descrição do aparelho (figuras 1 e 3)

- 1 Adaptador de aspiração de pó
- 2 Interruptor para ligar
- 3
- 4 Cobertura esquerda
- 5 Parafuso de aperto
- 6 Escala graduada
- 7 Mesa da serra
- 8 Suporte inferior da lâmina de serra
- 9 Pino de retenção
- 10 Proteção da lâmina de serra
- 11 Parafuso de aperto
- 12 Suporte
- 13 Suporte superior da lâmina da serra
- 14 Parafuso tensor
- 15 Lâmina de serra
- 16 Sistema de sopro

Material Incluso

- 2 lâminas de serra
- 1 chave allen

3. Utilização adequada

A serra tico-tico de bancada serve para cortar peças de madeira ou equivalentes quadradas ou retangulares. Materiais redondos só podem ser cortados com dispositivos de fixação adequados.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de

qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o fato de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em atividades equiparáveis.

Só podem ser utilizadas lâminas de serra adequadas para a máquina (fabricante). É proibido usar indiscriminadamente qualquer lâmina de corte. Também faz parte de uma utilização adequada a observação das instruções de segurança, assim como as instruções de montagem e instruções de operação contidas no manual de instruções. As pessoas responsáveis pela operação e manutenção da máquina têm de estar familiarizadas com a mesma e ter conhecimento dos possíveis perigos.

Além disso, devem ser escrupulosamente respeitadas as normas para a prevenção de acidentes atualmente em vigor. Deverão ser respeitadas igualmente todas as demais regras gerais no domínio da medicina do trabalho e segurança no trabalho. O fabricante não se responsabiliza por alterações arbitrárias efetuadas na máquina, nem pelos danos daí resultantes. Mesmo que a máquina seja utilizada da forma prevista, não são de excluir por completo fatores de risco residual. Devido à construção e à estrutura da máquina podem ocorrer as seguintes situações:

- Emissões de pó da madeira prejudiciais à saúde no caso de utilização em espaços fechados.
- Perigo de acidente devido ao contato com as mãos na zona de corte descoberta da ferramenta.
- Perigo de ferimento ao substituir a ferramenta (perigo de corte).
- Esmagamento dos dedos.
- Perigo de rechaço.
- Perigo de a peça virar devido a uma superfície de apoio insuficiente.
- Perigo pelo contato com a ferramenta de corte.
- Projeção de nós e partes de material.

4. Dados técnicos

Características Técnicas:

Potência: 1/6 cv (120W) / 60Hz
Rotação: 1700 rpm
Tensão nominal: 127/220 volts (bivolt)
Velocidade da lâmina de serra: 1700 rpm
Dimensões da lâmina de serra: 2 x 0,3 x 133 mm (18D/pol)
Dimensões da lâmina de serra: 3 x 0,5 x 133 mm (15D/pol)
Comprimento total da lâmina de serra: 133 mm
Altura máx. de corte reto: 50 mm (espessura da madeira)
Altura máx. de corte curva: 15 mm (espessura da madeira)
Inclinação da mesa: 0° até 45°
Avanço de corte (garganta): 16" (406,4 mm)
Dimensões da mesa: 253 x 413 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A): 670 x 330 x 365 mm
Peso: 12/13 Kg

Valores de emissão de ruídos

Se o ruído no local de trabalho (empresas), exceder os 85 dB (A). Neste caso o operador necessita de medidas de proteção acústica. (Use proteção auditiva!)

O ruído aproximado desta máquina:

	Operação	Marcha em vazio
Nível de pressão		
acústica L_{pA} :	82,6 dB	62,3 dB
Nível de potência		
acústica L_{WA} :	95,6 dB	75,3 dB

"Os valores referidos constituem valores de emissão e não representam obrigatoriamente valores seguros relativos ao local de trabalho. Apesar de existir uma correlação entre níveis de emissão e imissão, esta não permite determinar com segurança se são necessárias medidas de prevenção adicionais. Dos fatores, que podem influir sobre o nível de

imissão que se verifica em dado momento no local de trabalho, fazem parte a duração do efeito, as particularidades inerentes ao espaço de trabalho, outras fontes de ruído, etc., p. ex. o número de máquinas e de outras operações nas mediações. Os valores fiáveis relativos ao local de trabalho também podem variar de país para país. Esta informação deverá, no entanto, permitir ao utilizador uma melhor avaliação dos riscos."

5. Antes da colocação em funcionamento

5.1 Generalidades

Antes da colocação em funcionamento, todas as coberturas e dispositivos de segurança têm de estar montados de forma adequada.

A lâmina de serra deverá funcionar sem qualquer impedimento.

No caso de madeiras já trabalhadas, verifique se existem corpos estranhos, como p. ex. pregos ou parafusos, etc.

Antes de apertar o interruptor para ligar/desligar certifique-se de que a lâmina de serra está bem montada, com os dentes apontados para baixo e as peças móveis trabalham com suavidade.

Antes de ligar a máquina, certifique-se de que os valores constantes da placa de características correspondem aos valores de rede.

5.2 Montar a serra sobre uma bancada de trabalho (fig. 2)

1. A serra deve ser colocada de preferência sobre uma bancada de trabalho em madeira maciça e não sobre uma estrutura com placas de madeira prensada em que a vibração e o consequente ruído se tornam desagradáveis.
2. As ferramentas e acessórios necessários para montar a serra sobre uma bancada de trabalho não são fornecidos em conjunto com a serra. No entanto deve utilizar pelo menos o equipamento com as seguintes dimensões:

Descrição:	Quantidade:
Parafusos de cabeça sextavada M8:	4
Juntas planas Ø 8mm:	4
Anilhas Ø 8 mm:	4
Porcas sextavadas M8:	8

3. O fornecimento da serra também não inclui uma base de borracha esponjosa redutora do ruído. Recomendamos, contudo, a utilização urgente de uma base deste tipo, a fim de reduzir as vibrações e o ruído.

Descrição:

Base de borracha esponjosa suave: 450 x 250 x 13 mm

Não aperte excessivamente os parafusos. Deixe alguma folga para que a base de borracha esponjosa possa absorver bem.

Para a montagem da serra sobre uma bancada de trabalho, ver a figura (2), enumeração dos componentes na figura:

- A: corpo da serra
- B: base de borracha esponjosa
- C: bancada de trabalho
- D: junta plana
- E: anilha
- F: porca sextavada
- G: porca de bloqueio
- H: parafuso de cabeça sextavada

5.3 Montagem

Atenção! Deve retirar o conector da tomada de corrente antes de efetuar trabalhos de manutenção e/ou troca de acessórios na máquina.

5.3.1 Montagem do sistema de sopro de aparas (fig. 4)

Monte o sistema de sopro (16) no suporte 12 de acordo com a figura 4.

5.3.2 Substituir a lâmina de serra (fig. 1/3/5/7)

Rode o parafuso tensor (14) para a direita para desapertar a lâmina de serra (15). Desaparafuse a cobertura esquerda (4). Retire, em primeiro lugar, a lâmina de serra respectivo suporte superior (13), pressionando para baixo o braço oscilante superior. De seguida, retire a lâmina de serra do respectivo suporte inferior (8). Puxe a lâmina de serra para cima, para fora do elemento de inserção da bancada (18). Volte a colocar a nova lâmina de serra na sequência inversa.

Atenção: coloque a lâmina da serra sempre de modo a que os dentes apontem na direção da mesa da serra.

A lâmina de serra pode ser colocada na fenda "a ou b":

Fenda a: para cortes longitudinais à barra
Fenda b: para cortes transversais à barra.

Estique a lâmina de serra, rodando o parafuso tensor (14) para a esquerda.

5.3.3 Inclinar a mesa da serra (fig. 6)

Desaperte o parafuso de aperto (5). Incline a mesa da serra (7) para a esquerda, até que o ponteiro (17) aponte para a medida angular pretendida da escala graduada (6).

Atenção: quando tiver de executar trabalhos de precisão, deve primeiro fazer um corte de ensaio para reajustar eventualmente o ângulo.

6. Operação

6.1 Nota:

A serra não serra a madeira de modo automático. O utilizador tem de empurrar a madeira na direção da lâmina da serra. Os dentes serram a madeira apenas quando se deslocam para baixo. A madeira tem de ser conduzida lentamente na direção da lâmina da serra, porque os dentes da lâmina são muito pequenos. Todas as pessoas que queiram trabalhar com a serra necessitam de um determinado período de aprendizagem. Durante esse período irá certamente partir algumas lâminas. Especialmente ao serrar madeira grossa tem de prestar atenção para não dobrar ou torcer a lâmina. Desta forma aumenta a vida útil da lâmina da serra (ver página 5 Dados técnicos).

6.2 Interruptor para ligar/desligar (fig. 3/pos. 2)

Para ligar a serra posição "ON".
Para desligar posição "OFF".

Atenção: o interruptor está equipado com uma trava de segurança contra acionamento involuntário da máquina.

6.3 Trava de segurança do interruptor

Ao desligar a máquina retire a trava do interruptor "REMOVE TO LOCK" Caso não tenha a necessidade de operação!

6.4 Executar cortes interiores


1. Uma das características desta serra é a possibilidade de executar cortes interiores numa placa sem danificar o lado exterior ou o rebordo da placa.

AVISO: PARA EVITAR FERIMENTOS DEVIDO A UMA ARRANQUE INADVERTIDO: COLOQUE SEMPRE O INTERRUPTOR NA POSIÇÃO "OFF" E RETIRE O CONECTOR DA TOMADA ANTES DE RETIRAR OU MUDAR UMA LÂMINA DA SERRA.

- Para executar cortes interiores numa placa: retire a lâmina da serra tal como descrito na secção 5.3.2.
- Execute um furo na placa que pretende trabalhar, com o auxílio de uma furadeira.
- Coloque a placa com o furo sobre o furo de acesso da mesa da serra.
- Instale a lâmina da serra no furo da placa, recoloque a lâmina e ajuste a tensão da lâmina.
- Execute os cortes interiores, depois de terminar retirar a lâmina da serra dos respectivos suportes (tal como descrito na secção 5.3.2) e retirar a placa da bancada.

6.5. Esquema elétrico (fig. 1)

Retire a tampa da caixa de ligação (3)
(ver esquema elétrico na etiqueta da caixa)



7. Limpeza e Manutenção

Retire o conector de alimentação da tomada antes de qualquer trabalho de limpeza.

7.1 Limpeza

Mantenha os dispositivos de segurança, as ranhuras de ventilação e a carcaça do motor o mais limpo possível. Esfregue o aparelho com um pano limpo ou sobre com ar comprimido a baixa pressão.

Aconselhamos a limpeza do aparelho imediatamente após cada utilização.

Limpe regularmente o aparelho com um pano úmido e um pouco de sabonete líquido. Não utilize detergentes ou solventes, pois estes podem corroer as peças de plástico do aparelho. Certifique-se de que não entra água para o interior do aparelho.

7.2 Rolamentos

Lubrifique os pontos de rolamento nas polias de desvio periodicamente, utilizando uma massa consistente para máquinas de alta qualidade, ou pelo menos após aprox. 25-30 horas de serviço.

7.3 Advertências

No caso de haver seguidas todas as instruções contidas neste manual e a máquina não funcionar ou apresentar qualquer anomalia ou defeitos de fabricação, entre em contato com a rede de assistência autorizada Ferrari mais próxima.

7.4 Encomenda de peças sobressalentes:

Para encomendar peças sobressalentes, deve procurar um Rede Credenciada Ferrari e indicar os seguintes dados;

modelo do aparelho

número de referência (Lote/HY) do aparelho

Pode encontrar os preços e informações juntos aos serviços técnicos da Rede Credenciada Ferrari.

8. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como por ex. o metal e o plástico. Os componentes que não estiverem em condições devem ter tratamento de lixo especial. Informe-se sobre reciclagem. Proteja o Meio Ambiente!



Certificado de Garantia

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 ano, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

A Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios, descritos na embalagem ou no manual.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conheça toda nossa linha de produtos.

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador: _____

Nº. Da Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____ N° de Identificação*: _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____

*Nota: o número de identificação encontrasse na etiqueta do produto.



Caracol Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda