

Certificado de Garantia:

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de **1 ano**, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

Para peças de desgastes Naturais como:

Rolamentos, a garantia é assegurada **por 6 meses**, contra eventuais defeitos de material ou fabricação, comprovados por laudo técnico devidamente assinado pelo nosso Assistente Técnico Ferrari Credenciado, onde constata-se falha em condições normais de uso durante a vigência da garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios, descritos na embalagem ou no manual.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conheça toda nossa linha de produtos.

Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone:

(11) 2105-7500.

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador: _____

Nº. Da Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____



Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda.

COMPRESSOR MEGA JET AIR MJA-70

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Potência: 1/4HP

Conexões: 1/4BSP

Tensão: 127V/220V (bivolt)

Velocidade: 1700 RPM/60HZ

Deslocamento teórico (vazão): 70 Litros / min - 2,4 pcm

Pressão máxima de trabalho: 40 psi (máx 2.8 bar)

Mangueira de ar: 1.8 m

Adaptador: 1/4"

Pistola de Pintura, (copo de plástico):

Bico: 1.3 mm

Pressão máxima de trabalho: 40PSI

Largura padrão (vazão do leque) : 170 mm

Tamanho da embalagem: 270 x 136 x 345 mm

Peso: 5 kg

Acompanha o produto:

01 Pistola de pintura

01 Mangueira

I - Introdução



Atenção

Os danos resultantes da não conformidade ou má utilização não são cobertas pela garantia e não são incluídos na responsabilidade do fabricante. Este dispositivo foi projetado para uso doméstico e não podem ser utilizados para fins comerciais ou industriais.

II - Descrição do Produto



Verifique se todos os itens estão presentes e que o produto está em perfeitas condições imediatamente após a retirada da embalagem. Nunca use o produto se ele estiver com defeito.



- 1. compressor
- 2. mangueira
- 3. pistola de pintura
- 4. interruptor liga/desliga
- 5. 127/220V - chave seletora
- 6. cabo elétrico

III - Mangueira de ar

Comprimento:1.8M

IV - Pistola de Pintura

Pressão máxima de trabalho: 40PSI

Largura do Leque (vazão): 170 mm

Nota: A garantia somente terá validade se todos os acessórios forem entregues com o produto.

V - Antes de usar

Verifique se todas as partes do dispositivo estão em perfeitas condições. Certifique-se de que a tensão da rede disponível é compatível com a voltagem pretendida para o funcionamento do compressor.

Nota: Use sempre óculos de segurança ou equipamento similar de proteção para os olhos. Nunca aponte o fluxo de ar comprimido em qualquer parte do seu corpo ou em qualquer outra pessoa.

VI - Aplicação

Ideal para limpeza de equipamentos eletrônicos, pequenos retoques de pinturas, pulverizar motores de automóveis e inflar equipamentos como bóias, piscinas e bolas. Indicado para aerografia pinturas artesanais, modelistas e maquiagem.

Pinturas de retoque em eletrodomésticas

Pulverizar plantas e flores

Invernizar móveis

Pintura Artesanal

Pinturas de aeromodelos e nautimodelos

Reservado para sua criatividade

Retoques de pintura em barcos, lanchas e veleiros

Encher bolas e balões

Inflar piscinas barcos e bóias

Encher pneus de bicicletas, motos e carros

Pulverização de motores de automóveis, motos e outros

Pinturas Modelistas e Desodorizar móveis e ambientes.

Nota: Acessórios como: aerógrafo, bicos de enchimento e bicos infláveis não acompanham o produto.

VII - Problemas e Soluções

Problemas	Causas	Soluções
O motor não funciona	1. Cabo elétrico danificado. 2. Interruptor liga/desliga com problema.	1. Verifique o cabo elétrico e substituir por um novo através de nossa rede de Assistência Técnica. 2. Substituir por um novo através de nossa rede de Assistência Técnica.
O motor funciona, mas está com um ruído irregular.	1. Rolamento está solto ou está danificado. 2. Parafusos na haste de conexão estão soltos.	1. Substituir por um rolamento novo através de nossa rede de Assistência Técnica. 2. Reapertar os parafusos do compressor.
Baixo resultado da pulverização e pintura. Pressão de enchimento não é suficiente	1. Vazamentos de conexão de ar; 2. Corte ou dobra da mangueira de ar; 3. Parafusos da tampa do cilindro está solto.	1. Reapertar conexão da mangueira. 2. Substituir a mangueira de ar. 3. Reapertar os parafusos da tampa do cilindro
Bom funcionamento do motor, mas sem a pressão de ar ou fluxo de ar insuficiente	1. Parafusos da válvula e o diafragma, estão soltos.	1. Reapertar os parafusos da tampa frontal.