



Certificado de Garantia

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 1 ano, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

A Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios, descritos na embalagem ou no manual.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conheça toda nossa linha de produtos.

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador: _____

Nº. Da Nota Fiscal: _____ Data: ____/____/____ N° de Identificação*: _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____


*Nota: o número de identificação encontrasse na etiqueta do produto.



Nível à *Laser*

Com guia de furação, coletor de pó e sistema de fixação a vácuo, em superfícies lisas, na horizontal e vertical.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



INTRODUÇÃO

PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, RECOMENDAMOS A LEITURA COMPLETA DESTE MANUAL.

Intenções de uso e aplicação:
Este produto foi desenvolvido para uso residencial ou hobby, indicado para marcação de furos com ajuda de nível vertical / horizontal e laser, e coleta de poeira para furações com brocas de até 10mm de diâmetro.
Guarde este Manual de Instruções para eventuais consultas posteriores.
Ocorrendo algum problema que não possa ser solucionado com as informações contidas neste Manual. Consulte a Assistência Técnica Autorizada Ferrari ou ligue: (11) 21057500.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Laser	Distância máxima de trabalho	5 m
	Potência de saída	< 1mW
	Comprimento de onda	650nm
	Tensão de operação	4.5V
	Baterias	3 x 1.5V (célula alcalina GPA76)
Coletor	Classe	II
	Diâmetro máximo da broca	10mm
Bomba de vácuo	Baterias	2 x 1.5V AA

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




FIGURA 1

APLICAÇÃO

ATENÇÃO Nunca aponte o laser para pessoas ou animais!

INSTRUÇÕES DE USO

- A. Remova a capa de proteção (8);
- B. Posicione o nivelador sobre uma superfície plana. Verifique os nível horizontal ou vertical de acordo com o uso pretendido;
- C. Acione o botão do laser nivelador (5);
- D. Se necessário, ajuste a posição do nível observando a linha do laser de acordo com o alinhamento e marcação pretendidos;
- E. Acione o botão da bomba de vácuo (4) e aguarde até que o nivelador fique corretamente fixo a superfície;
- F. Marque os pontos pretendidos para a furação;

ATENÇÃO A fixação pela bomba de vácuo somente deve ser realizada sobre superfícies planas e lisas, sem rugosidade. Não realize a fixação sobre superfícies rugosas ou irregulares pois o equipamento pode desprender-se e danificar-se com o impacto.




FIGURA 2

- G. Após marcar os pontos, solte o dispositivo da superfície apertando o botão de despressurização (7);
- H. Insira a broca através orifício do coletor e posicione a mesma sobre o local marcado para a furação, conforme indicado abaixo (diâmetro máximo de 10mm):
 - I. Encoste o dispositivo sobre a superfície e acione o botão da bomba de vácuo (4), aguardando até que o nivelador fique corretamente fixo a superfície;
 - J. Realize a furação e, ao acabar, retique a furadeira do dispositivo;
 - K. Solte o dispositivo da superfície apertando o botão de despressurização (7);
 - L. Aperte ambos os lados das travas do coletor de pó (2) e remova-o;
 - M. Descarte os resíduos em local apropriado e repita o processo conforme necessário.




FIGURA 3

TROCANDO AS BATERIAS




FIGURA 4

Baterias do Laser: abra a capa de proteção, conforme indicado na figura, e substitua as baterias.



FIGURA 5

Baterias da Bomba de Vácuo: gire a capa de proteção no sentido anti-horário e retire a mesma.




FIGURA 6

Substitua as pilhas, prestando atenção para a polaridade correta ("+" e "-"):

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Manutenção e limpeza:
Após o uso, realize uma limpeza **no mesmo** com o auxílio de um pano úmido (não jogar água) e armazene-a em local limpo, seco, protegido de umidade e poeira. Mantenha seu produto longe do alcance de crianças e pessoas inadvertidas não familiarizadas com o uso do equipamento;

O aparelho e seus acessórios **NÃO** devem ser descartados em lixo comum. Apóie o meio ambiente e leve seu aparelho usado a um posto de coleta, ou obtenha informações de como descartá-lo em uma revenda autorizada.